

C 939



Service - Anleitung

Inhalt

Seite

9

Technische Daten

3	Mechanischer Teil	
3	1.	Entfernen der Abdeckung
3	2.	Ausbau und Einbau
3	3.	Motor
4	4.	Antriebsrolle
4	5.	Antriebsriemen
5	6.	Gleichlauf
5	7.	Kupplungsaggregat
6	8.	Andruckhebel
6	9.	Massekontakt
6	10.	Netzschalter
6	11.	Memory-Schalter/Zähler
7	12.	Aufnahme/Wiedergabekopf
7	13.	Löschköpfe
7	14.	Reinigung
7,8	15.	Schmieranweisung

Elektrischer Teil

9.10	Funktionsbeschreibung
10 - 12	Prüf- und Justierdaten
12	Abgleichpositionen
13	Lageplan der Moduln und Steckverbindungen
14 - 16	Schaltbild
17 - 21	Ätzschaltplatten
22 - 30	Ersatzteile mit Expolosionsdarstellungen

Technische Daten

Das Dual C 939 erfüllt bzw. übertrifft die in DIN 45 500 festgelegten Anforderungen an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi).

Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s
---------------------	-----------

Abweichung von der Soll-Geschwindigkeit	< ±1%

Kurzzeitige	Geschwindigkeitsschwankungen
(Tanhahana	abusalusata)

(Tonnonenschwankungen)	
W.R.M.S.	< ±0,07 %
Nach DIN nur Wiedergabe	< ±0,10 %
Nach DIN Aufnahme/Wiedergabe	< ±0,14 %

Übertragungsbereich	(bezogen auf DIN Toleranzfeld)
Fe -Band	20 - 14 000 Hz
Cr02-Band	20 - 16 000 Hz
FeCr-Band	20 - 17 000 Hz

Klirrfaktor

K 3 bei 333 Hz (bezogen auf 0 dl	B VU)
Fe -Band	< 1,2 %
CrO2-Band	< 1,8 %
FeCr-Band	< 1.0 %

Ruhegeräuschspannungsabstand

	mit Dolby	ohne Dolby
Fe	> 63 dB	> 56 dB
Cr02	> 63 dB	> 56 dB
FaC-	> CE JD	> E0 4B

Übersprechdämpfung bei 1000 Hz zwischen zusammengehörigen Kanälen zwischen Kanälen in Gegenrichtung

Löschdämpfung

Fe	> 70 dB
Cr0 ₂	> 65 dB
FeCr	> 70 dB

Oszillatorfrequenz

(Gegentaktoszillator)	80 kHz

Eingänge (E	mpfindlichkeit für 0 dB VU)
Mikrofon (1/4" Koax, Buchse)	0,30 mV/10 kOhm
Receiver/Verstärker (DIN-Buchse	0,45 mV/ 4,7 kOhm
Receiver/Verstärker (RCA-Buchs	e) 70 mV/82 kOhm

Ausgänge

Receiver/Verstärker	(DIN-Buchse)	0 - 700 mV/1,8 kOhm
Receiver/Verstärker	(RCA-Buchse)	0 - 700 mV/1.8 kOhm

Kopfhörer

(1/4 inch. Koax. Buchse)	4 - 2000 Ohm
Lautstärke regelhar	

Umspulzeit

für C 60 Cassette	< 60 sec.
-------------------	-----------

Bestückung

4	Integrierte	Schaltungen	(IC's
	Transistore		

30 Dioden

1 Darlington Fotozelle

28 LED's

110 - 125 V/220 - 240 V Netzspannung

Netzfrequenz 50 und 60 Hz, umrüstbar

Leistungsaufnahme ca, 35 Watt

> 30 dB > 60 dB

Mechanischer Teil

1. Entfernen der Abdeckung

Hierzu folgende Teile zuerst entfernen:

- die vier Einstellknöpfe (1), sowie die beiden Drehknöpfe (2) und den Regelknopf (3).
- das Cassetten-Fenster (9). Cassettenschacht öffnen. Das Fenster (9) hinten durch Anheben lösen, dann nach vorne abnehmen.
- 1.3 die beiden Linsensenkschrauben (13).
- 1,4 die zwei Sechskantblechschrauben (15).

Die Laufrichtungsanzeiger der LED-Anzeige (350) mit einem Klebestreifen gegen Verkratzen schützen. LED-Anzeige (350) hochklappen. Abdeckung (14) nach hinten drücken und anheben. Abdeckung vorsichtig nach vorne abnehmen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, jedoch dabei darauf achten, daß die Schieber (24) in die Potentiometer der Reglerplatte (400) einrasten. Klebestreifen wieder entfernen.



Netzstecker ziehen. Befestigungsplatte (17) aus dem Konsolenboden nehmen. Zugentlastung des Netzkabels durch Entfernen des Befestigungskeiles lösen (Fig. 2).

Die vier Zylinderschrauben (16) entfernen. Gerät aus der Konsole

Beim Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

3. Motor

Zum Austausch des Motors sind zunächst die Anschlußlitzen vom Netzteil (390) zu entfernen.

Nun die beiden Riemen, mittels Drahthäkchen und Pinzette, in folgender Reihenfolge von der Antriebsrolle (205) nehmen:

- den Rundriemen (232) auf den Lappen (L) des VR-Stösels (266) hängen.
- den Flachriemen (231) mit einem geeigneten Drahthäkchen festhängen (siehe Fig. 3).

Die Sechskantmuttern (207) entfernen und Motor (219) herausnehmen.

Beim Einbau empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- 3.1 Antriebsrolle (205) auf die Motorachse aufsetzen (Rundriemeneinstiche nach oben). Mittels einer Lehre (Spion) zwischen Antriebsrolle und oberer Lagerschale (209) einen Abstand von ca. 0,3 mm einstellen. Gewindestift (206) festziehen (siehe Fig. 4).
- 3.2 Segment (208) auf Motorpfeiler stecken. Das abisolierte Ende der am Motor befestigten Schaltlitze von oben nach unten durch eine der beiden Bohrungen des Segmentes (208) führen.
- 3.3 Motor (219) einsetzen und mit den Sechskantmuttern (207) befestigen. Darauf achten, daß die Isolation der Schaltlitze nicht geklemmt wird. Das Ende der Schaltlitze nach Motormontage umbiegen. Verbindungen zum Netzteil (390) herstellen siehe Schaltbild (Fig. 26) Punkte "XXII" und "XIX"
- 3.4 Flachriemen (231) und Rundriemen (232) auf die entsprechende Stufe der Antriebsrolle (Fig. 4) bringen, dabei darauf achten, daß der Flachriemen (231) nicht verdreht wird.




Fig. 2






Fig. 3



Anmerkung: Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteilelisten und Explosionszeichnungen.



4. Antriebsrolle

a) Drehmoment an den Mitnehmern


Um ein gleichmäßiges Drehmoment bei schnellem Vor/Rücklauf zu gewährleisten, ist der obere Teil der Antriebsrolle (205) (die Rundriemeneinstiche) durch eine Rutschkupplung vom balligen Antriebsdurchmesser (des Flachriemens) getrennt.

Überprüfung:

Drehmoment-Meßcassette (Dual-Art.- nr.238 600) einlegen. Schacht (125) schließen. Taste für schnellen Vor- oder Rücklauf einschalten. Bei mehrmaliger Messung jeweils Schacht (125) kurz öffnen, daß die Anzeigen der beiden Meßskalen auf 0 gehen. Das Drehmoment soll 70 – 140 pcm betragen (typischer Wert bei neuer Antriebsrolle 90 – 120 pcm), Erforderlichenfalls Antriebsrolle (205) festhalten. Mit Steckschlüssel bzw. Flachzange Rutschkupplung einstellen.

Achtung: Hauptriemen (231) darf keinen Schlupf, Verschmutzung usw. aufweisen!

Fig. 5



b) Umrüstung auf eine andere Netzfrequenz

Die Umrüstung auf eine andere Netzfrequenz erfolgt durch Austausch der Antriebsrolle (205).

Antriebsrolle für 50 Hz Art.-nr. 226 812 Antriebsrolle für 60 Hz Art.-nr. 226 813

- 4.1 Mittels Drahthäkchen und Pinzette, die beiden Riemen von der Antriebsrolle (205) nehmen:
 - a) den Rundriemen (232) auf den Lappen (L) des VR-Stösels (266) hängen.
 - b) den Flachriemen (231) mit einem geeigneten Drahthäkchen festhängen (siehe Fig. 3).
- 4.2 Mittels Schraubenzieher den Gewindestift (206) lösen und die Antriebsrolle (205) nach oben abnehmen.
- 4.3 Neue Antriebsrolle (Rundriemeneinstiche nach oben) auf die Motorachse aufsetzen. Mit einer Lehre (Spion) zwischen Antriebsrolle und oberer Lagerschale (209) einen Abstand von ca. 0,3 mm einstellen (Gerät in Normallage). Gewindestift (206) festziehen.
- 4.4 Flachriemen (231) und Rundriemen (232) auf die entsprechende Stufe der Antriebsrolle (Fig. 4) bringen, dabei darauf achten, daß der Flachriemen nicht verdreht wird.

5. Antriebsriemen

Zum Austausch defekter Antriebsriemen ist wie folgt vorzugehen: Gerät in Kopflage bringen.

Sechskantschraube (293) und beide Standbolzen (294) entfernen. Unterplatine (291) abnehmen. Kupplungsaggregat (284) leicht anheben, dann in Richtung Motor herausnehmen. Nun kann der Rundriemen (232) für den Vorwickel ausgetauscht werden.

Zum Austausch des Hauptriemens (231) oder des Zählerriemens (110) ist die große Schwungscheibe (289) aus der Lagerbuchse herauszuziehen.


Achtung, auf der Geräteoberseite fällt die Polyäthylenscheibe (153) heraus!

Hauptriemen (231) und Zählerriemen (110) abnehmen.

Die neuen Riemen sind zweckmäßig in folgender Reihenfolge zu montieren:

Zählerriemen (110) zwischen die beiden Wickelräder einführen, dann auf die Antriebsrolle des Zählers (108) aufbringen.

Fig. 6



Danach erst Hauptriemen (231) und dann den Rundriemen (232) für den Vorwickel auf die Antriebsrolle (205) auflegen. Hauptriemen auf das Umlenkrad (252) und auf die kleine Schwungscheibe (290) aufbringen. Dabei den Hauptriemen (231) zwischen dem Umlenkrad (252) und der kleinen Schwungscheibe (290) in Richtung Motor auslenken, so daß sich die große Schwungscheibe (289) einsetzen läßt. Darauf achten, daß der Hauptriemen nicht verdreht ist und die Riemen auf die richtigen Antriebsstufen aufgebracht sind.

Der weitere Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues. Achtung, die Polyäthylenscheibe (153) wieder auf die Achse der großen Schwungscheibe (289) aufbringen.

Nach erfolgter Montage empfiehlt es sich die Taste schneller Vorbzw. Rücklauf zu betätigen und dabei die Tonwelle und die Antriebsriemen mit einem in Reinalkohol getränkten Lappen zu reinigen, Überprüfen, daß der Hauptriemen (231) in der Mitte des Umlenkrades (252) läuft. Erforderlichenfalls Achse des Umlenkrades richten.

6. Gleichlauf

Gemessen mit Tonhöhenschwankungsmesser (z.B. Woelke ME 101 bzw. ME 104 Franz EMT 420 A) und Gleichlauf-Meßcassette 3150 (Dual Art.-nr. 226 740).

Einstellung des Meßgerätes:

Meßbereich 0,3 %, bewertet.

Achtung: Um Fehlmessungen durch klemmende Bandwickel zu verhindern, empfiehlt es sich, die Meßcassette gelegentlich einmal vor- und zurückzuspulen.

Typische Meßwerte (Wiedergabe) des Dual Cassettendecks C 939 \pm 0,08 - 0,14 %

Einzelne höhere Ausschläge sind nicht zu bewerten, da sie auf schlechten Band-/Kopfkontakt zurückzuführen sind, der durch Bandfehler, Staub und Filzhaare verursacht wird.

Erforderlichenfalls folgende Punkte überprüfen bzw. Teile erneuern:

- a) Andruckrolle und Tonwelle reinigen
- b) Andruckrolle auf Leichtgängigkeit prüfen
- c) Kupplungskraft überprüfen
- d) Flachriemen austauschen
- e) Schwungscheibe austauschen

7. Kupplungsaggregat

Um eine einwandfreie Wickelfunktion zu gewährleisten sind folgende Justierpunkte zu beachten:

a) Zahnspiel

Zwischen Kupplungsaggregat (285) und den Wickelrädern (183) soll in Spielstellung linkz bzw. rechts geringe Zahnluft feststellbar sein.

Die Einstellung ist wie folgt vorzunehmen:


- Wiedergabetaste rechts (>) drücken dann Netzstecker ziehen.
- Das Zwischenrad des Kupplungsaggregates festhalten und in Verbindung mit dem Wickelrad rechts (183) Spiel ermittein.
- Justierung durch Drehen der rechten Excenterschraube (Eg) vornehmen (Fig. 9).
- Den Vorgang bei Wiedergabe links (<) wiederholen. In diesem Fall die Lochscheibe des Kupplungsaggregates festhalten und in Verbindung mit dem Wickelrad durch Drehen der linken Exzenterschraube (E_L) vornehmen. (Fig. 9).

Es empfiehlt sich, das Zahnspiel an vier Stellen (90° versetzt) zu kontrollieren.

b) Kupplungshub:

In Ruhestellung des Gerätes soll die Kupplung ein Höhenspiel von 0,2 – 0,5 mm zwischen Gewindestift (124) und dem Anschlag aufweisen.

Fig. 7



Einstellung:

- Cassettenschacht (125) öffnen. Einlagebiende (129) abnehmen. Mit Ringschlüssel (SW 5) die Sechskantmutter (123) lösen. (Fig. 7)
- Spiel durch Drehen des Gewindestiftes (124) einstellen, anschließend Sechskantmutter (123) festziehen.

e) Kupplungskraft (Bandzug)

Mit der Bandzug-Meßcassette (Dual-Art.-nr. 232 797) gemessen soll das Aufwickelmoment 40 – 70 pcm betragen. (Typischer Wert bei Neueinstellung und kaltem Gerät 50 – 60 pcm). Das Abwickelmoment darf gleichzeitig 2 – 6 pcm betragen.

Einstellung

- a) Netzstecker ziehen!
- b) Taste schneller Rücklauf (<<) betätigen.
- c) Am linken Mitnehmer (143) drehen, bis im Durchbruch (B) der Blende (129) eine der beiden Justierungsbohrungen sichtbar ist (Fig. 8) Dann mit dem Spezial-Einstellschlüssel (E) (Dual-Art.-Nr. 230 933) das Aufwickelmoment einstellen. Bei Drehen im Uhrzeigersinn wird das Aufwickelmoment größer, entgegen dem Uhrzeigersinn wird es kleiner.

Fig. E





Fig. 9








Fig. 11




Fig. 12





Fig. 13



8. Andruckhebel

a) Tonwellen

Die Tonwellen (Schwungscheibe groß und klein (289/290) sowie die Andruckrollen der Andruckhebel (104/159) sollen das Band mit möglichst großer Kraft transportieren. Kontrolle wie folgt vornehmen:

- Bandzug-Meßkassette (Dual-Art.-nr. 232 797) einlegen und Band gleichmäßig verteilen.
- 7.2 Wiedergabetaste rechts (>) drücken.
- 7.3 Schraubenzieher auf Schraube vom jeweiligen Abwickelkern stecken und w\u00e4hrend des Laufs in zunehmendem Ma\u00e4\u00e4e abbremsen. Die Skala der Abwickelspule soll ein Drehmoment von >70 pcm anzeigen, bevor das Band steht.
- 7.4 Messung in Laufrichtung links (<) wiederholen.

Achtung:

Wird der Wert nicht erreicht, so kann Verschmutzung bzw. eine beschädigte Andruckrolle als Ursache vorliegen. Falls erforderlich Andruckrolle reinigen bzw. erneuern.

b) Andruckkraft

Die Andruckkraft der Andruckrollen (104/159) an die Tonwelle soll 400 \pm 50 p (gemessen mit Kontaktor) betragen.

c) Abhebehöhe

Bei verrasteter Pause-Taste und betätigter Start-Taste (187 bzw. 188) soll zwischen Tonwelle und Andruckrolle 0,3 – 0,8 mm Abstand vorhanden sein. Justage kann durch Biegen des Andruckhebels vorgenommen werden (Fig. 10).

Die Mitnehmer (143) müssen sich solange drehen, bis Andruckrolle sicher von der Tonwelle abgehoben werden.

9. Massekontakt

- a) Bei Auslenkung der Klappe (313) oder der Stoppschiene (192) soll der Massekontaktdraht mit dem Steg (236) Kontakt geben. In Ruhestellung des Gerätes soll der Kontaktabstand zu beiden Kontakten ca. 0,3 0,5 mm betragen. Erforderlichenfalls Draht justieren.
- b) Der Massedraht des linken Andruckhebels (104) soll bei Nullstellung sicher an dem Gehäuse der Tastatur (190) anliegen. Erforderlichenfalls Draht justieren.

10. Netzschalter

Der Netzschalter (233) muß bei allen Funktionen sicher schalten. Überprüfung wie folgt vornehmen:

Bei Betätigung der RECORD-Taste muß der Netzschalter ca. 0.5-1 mm vor der Verrastung des Tastenhebels mit der Klappe (204) schalten. Eine eventuelle Nachjustierung durch Biegen der Nase (N) der Schaltschiene (276) vornehmen (Fig. 12).

11. Memory-Schalter/Zähler

Bei betätigtem Memory-Schalter (M) und Zählerstellung "000" muß der Kontakt geschlossen sein.

Bei nicht betätigtem Memory-Schalter (Gerät ausgeschaltet bzw. bei schnellem Vor/Rücklauf) soll der Kontakt-Abstand ca. 0,3 – 0,7 mm betragen. Bei Wiedergabe muß durch den Schalthebel (115) in jedem Fall ein Kontaktabstand gewährleistet sein.

Justage durch Biegen des Kontaktes vornehmen.

12. Aufnahme/Wiedergabekopf

Bei Austausch bzw. Reparaturen der Kopfeinheit (145) sowie des Aufnahme/Wiedergabekopfes (146) ist folgende Vorjustierung zu beachten:

Den Aufnahme/Wiedergabekopf (146) mit Blattfeder auf dem Kopfträger aufsetzen und mit den Buchsen und den Zylinderschrauben ($Z_L + Z_R$) befestigen. Die Zylinderschrauben ($Z_L + Z_R$) soweit drehen, daß die Bandführungen (F) mit den Bandführungen (F_1 / F_2) des Kopfträgers fluchten.

Das genaue Eintaumein (Azimutjustage) ist wie im nachfolgenden "Elektrischen Teil" auf Seite 11 beschrieben vorzuhehmen.

13. Löschköpfe

- a) Die Löschköpfe sollen in Laufrichtung rechts und links die gleiche Einschwenktiefe aufweisen. Justierung durch Drehen des Exzenterbolzens des Schaltstückes (132) vornehmen.
- b) Die Kopfträgerplatte (134) soll bis zum Anschlag gedrückter Wiedergabetaste (bzw.) einen Überhub von ca. 0,3 – 0,5 mm aufweisen. Erforderlichenfalls die Lappen der Kopfträgerplatte (134), die in Eingriff mit dem Tastenhebel kommen, nachjustieren.

14. Reinigung

Reinigung sollte bei jeder Reparatur erfolgen.

Für eine einwandfreie Funktion des Gerätes müssen der Aufnahme-Wiedergabekopf (146), der Löschkopf (148), die Andruckrollen (104/159), die Tonwellen, stets einwandfrei sauber sein.

Zum reinigen dieser Teile wird vorzugsweise ein mit Reinalkohol getränkter Leinenlappen oder ein Wattestäbchen verwendet. Auf keinen Fall dürfen metallische Gegenstände verwendet werden. Auch ist das Berühren der Kopfspiegel mit ungeschützten Fingern unbedingt zu vermeiden.

15. Schmierung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch erst nach ein paar Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet eind

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öl und Fett auf die Gummiflächen und Gummiriemen kommt, da diese sonst zerstört werden. Auch ist das unnötige Berühren dieser Teile aus dem gleichen Grund zu vermeiden.

Bei Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein.

Wir empfehlen für das Nachschmieren folgende Original-Schmierstoffe:

Fig. 14





Fig. 15





Wacker Siliconöl AK 300 000



BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvania Nr. 2



Isoflex PDP 40



Molykote



Wacker Siliconöl AK 100 000



Wacker Siliconöl AK 300 000



BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvanía Nr. 2



Isoflex PDP 40




Molykote




Wacker Siliconöl AK 100 000

Fig. 16







Elektrischer Teil

Funktionsbeschreibung

Die Funktion ist nur für einen Kanal beschrieben, mit Ausnahme der Baugruppen mit gemeinsamen Funktionen für beide Kanäle.


A. Wiedergabe

Bei Wiedergabe sind die Schalter S 1, S 2, S 3, S 4, S 12, S 14, S 15 in Funktion.

Der 4/4-Spur Hör-Sprechkopf hat vier aktive Systeme, deren wirksame Spurbreite nur 0,6 mm beträgt. Dies erfordert größte Sorgfalt bei der mechanischen Bandführung, beim Taumeln und beim elektrischen Abgleich. Der Kopf liefert bei einem Bandbezugspegel von 250 nWb/m bei 333 Hz eine Spannung von ca. 300 µV. Dieses Signal wird über den Kopfumschalter S 3 spurzugeordnet, über den Aufnahme-Wiedergabe-Schalter S 2 funktionszugeordnet und über den Koppelkondensator C 40 dem Eingangsverstärker zugeführt. An den zweistufigen, in diskreter Bauweise ausgeführten Verstärker werden hohe Anforderungen bezüglich Rauschspannungsabstand gestellt. Besonders der Transistor T 40 und der Widerstand R 42 müssen kleinste Rauschwerte aufweisen.

Das Gegenkopplungs-Netzwerk zwischen Kollektor T 41 und Emitter T 40 bestimmt den Frequenzgang für die jeweilige Bandsorte. Bei Wiedergabe hat der Frequenzgang den Verlauf nach Fig. 18.

Fig. 18



Mit den Bandsortenumschaltern S 12, S 13 wird im Höhenbereich eine Korrektur für CrO₂- und FeCr-Bänder vorgenommen, die der größeren Höhenempfindlichkeit dieser Bänder entspricht. Die Verstärkung des Eingangsverstärkers beträgt bei Wiedergabe ca. 44 dB bei 400 Hz. Das verstärkte Signal wird den Wiedergabe-Pegelreglern R 4224 bzw. 4225 zugeführt, die der genauen Pegeleinstellung dienen. Besonders für eine einwandfreie Dolby-Funktion ist dies notwendig. Über eine weitere Schaltstrecke des A-W-Schalters S 2 gelangt das Signal an den Eingang der Dolby-Einheit. In der Dolby-Einheit (Modul) wird das Signal (400 Hz) auf 580 mV (Dolby-Pegel 200 nWb/m) gebracht, über C 80 ausgekoppelt und über S 2 und C 4260 dem Ausgangsverstärker zugeführt, der die Spannung auf ca. 2,7 V verstärkt.

Über R 4185 (regelbar) gelangt die Spannung an die Kopfhörerbuchse. Außerdem wird sie über R 4190 (regelbar), den Spannungsteiler R 4156, R 4157 der OUT-Buchse, sowie über T 4147 (S 1 geschaltet) der DIN-Buchse zugeführt.

Da während der Aufnahme der Ausgangsverstärker ebenfalls in Betrieb ist, wird das Ausgangssignal über den Schalter S 1 nur während der Wiedergabe an die DIN-Buchse gelegt. Damit soll verhindert werden, daß über Kabelkapazitäten, Buchsen usw. Verkopplungen auftreten. Zur Unterdrückung von Schaltgeräuschen wird das Ausgangssignal über den Stummschaltkontakt geleitet. An den Stiften 3/5 der DIN-Buchse und an den OUT-Buchsen liegt die Ausgangsspannung mit ca. 1 V bei Dolby-Pegel an.

Bei Wiedergabe und bei Aufnahme ist die LED-Aussteuerungs-Anzeige in Betrieb. Die Funktion wird unter Aufnahme beschrieben.

B. Aufnahme

Die zur Aufnahme bestimmte Signalquelle kann an den Kontaktfedern 1/4 der DIN-Buchse, an den Input-Buchsen oder an einer der Mikrofonbuchsen anliegen.


Das an der Mikrofonbuchse anliegende Signal wird über R 4160 dem Eingang des linearen Mikrofonvorverstärkers (Verstärkung ca. 56 dB) zugeführt.

Die Auskopplung erfolgt über C 4164. Mit R 4170 wird das Aufnahmesignal eingestellt und über die Schalter S 2 und S 14 an den Eingang der Dolby-Einheit gelegt.

Vom DIN-Eingang gelangt die Spannung über C 4145 an den zweistufigen Eingangsverstärker (Verstärkung ca. 37 dB). Über R 4175 und S 14 gelangt das Signal ebenfalls an den Dolby-Eingang. Damit ist es möglich, die Eingangssignale von LINE/DIN und MIC beliebig zu mischen.

Nun durchläuft das Signal die Dolby-Einheit, wird an C 80 ausgekoppelt und über den Bandsortenschalter S 11, S 12, S 13 dem Aufnahme-Verstärker zugeführt. Das Signal, (400 Hz) das für die Erzeugung des Dolby-Pegels an C 80 eine Größe von 580 mV hat, wird entsprechend folgender Charakteristik (Fig. 19) frequenzmäßig beeinflußt.

Fig. 19



Das Signal wird über T 60 und C 63, den HF-Sperrkreis L 4220, C 4224 sowie die NF-Stromeinstellregler R 4221, R 4220 dem Hör-Sprechkopf zugeführt.

An diesen Reglern ist der NF-Aufsprechstrom für jede Spur getrennt einstellbar.

Der HF-Generator liefert eine sinusförmige Frequenz mit geringem Klirrfaktor. Diese HF wird einerseits dem Löschkopf zugeführt (Löschspannung ca. 20 V bei Cr0₂-Band) und dient andererseits der Vormagnetisierung, umschaltbar mit S 1, S 4. Die HF-Spannung für die Vormagnetisierung wird mit den Reglern ■ 4222 und 4223 auf linearen Überaflesfrequenzgang (Cr0₂-Band) eingestellt.

Der HF-Generator arbeitet im Gegentaktprinzip, wobei die Rückkopplungsenergie jeweils vom Kollektor auf die benachberte Basis zurückgeführt wird. Der Kondensator C 4296 bildet mit der abstimmbaren Induktivität des Kappenkern-Übertragers einen Parallelresonanzkreis. Die mögliche Induktivitätsverstimmung läßt eine Frequenzveränderung zwischen 85 und 120 kHz zu. Eine Veränderung der HF-Frequenz um max. 10 kHz könnte in Einzelfällen notwendig sein, wenn von AM-Sendern Aufnahmen gemacht werden, deren Sendefrequenz mit der HF-Spannung Schwebungspfeifen im Hörbereich verursachen.

Bei Veränderung der HF-Frequenz müssen die HF-Sperrkreise L 4220, C 4224, L 4220' und C 4224' neu auf maximale Sperrwirkung abgeglichen werden. Über den AW-Schalter S 1 wird die Versorgungsspannung bei Aufnahme an den HF-Generator gelegt. Bei Aufnahme wird das Signal, das auch am Ausgangsverstärker liegt, über Höhen- und Tiefenfilter dem Transistor T 4221 zugeführt, mit dem Dioden D 4223, D 4224 gleichgerichtet und von der LED-Anzeige angezeigt. Die Eichung erfolgt mit R 4236.

Die bisher beschriebenen Aufnahmefunktionen stellen die einfachste Aufnahmeart dar:

Eingang DIN-Buchse oder MIC-Buchse, manuelle Aussteuerung ohne Dolby-Funktion.

Mikrofon-Aufnahme

Für beide Mikrofonbuchsen sind niederohmige bis mittelohmige Mikrofone mit einer Impedanz von 200 bis 700 Ohm geeignet. Für Niederspannungs-Kondensator-Mikrofone, speziell das Dual MC 312, ist eine Gleichspannungsversorgung von ca. 20 V vorhanden.

Bei der Benutzung von nur einem Mikrofon, wird durch die Schalter S.9, S.10 auf Mono geschaltet.

Bei der Benutzung von zwei Mikrofonen wird in Stereo aufgezeichnet.


Limiter

Das Steuersignal für den Limiter wird an R 4235 (Ausgangsverstärker) abgenommen und mit D 4222 gleichgerichtet. R 4235 bestimmt den Einsatzpunkt des Limiters. Je nach Größe der Gleichspannung an D 4222 verändert sich der differenzielle Widerstand des T 4200 (Kollektor-Emitter), der parallel zu R 4177 liegt. Damit wird das Signal schon am Dolby-Eingang klirrfaktorarm begrenzt. Die Ausschwingzeit ist abhängig von C 4201 und C 4200, sie beträgt 3 bis 5 Sekunden. Mit dem Schalter S 16 kann der Limiter abgeschaltet werden.

Dolby-Rauschunterdrückung

Die verwendete Schaltung ist in IC-Technik aufgebaut. Das im Eingangsverstärker oder Mikrofonverstärker verstärkte Signal gelangt über C 72 an den Eingand des IC's.

Fig. 20 Dolby-Frequenzverlauf



Prüf- und Justierdaten

Erforderliche Meßgeräte und Meßkassetten

- 2 Millivoltmeter
- 1 Tongenerator
- 1 Oszillograf
- 1 Frequenzzähler
- 1 1000 Hz-Filter
- 1 Kapazitiver Spannungsteiler 1 : 1000 Ankoppelkapazität 1 pF
- 1 Meßkassette 400 Hz -20 dB, 10 kHz -20 dB
- 1 Meßkassette Fe₂0₃-Leerband, Cr0₂-Leerband, Fe-Leerband
- 1 Meßkassette 400 Hz Dolby-Pegel 200 nWb/m

Allgemeine Hinweise

Der Tonkopf und alle mit dem Band in Berührung kommenden Eisenteile sind unbedingt zu entmagnetisieren!

Beim Abgleich der Spulen sind zwei Kernstellungen möglich. Es ist jedoch stets die äußere Kernstellung zu wählen.

Der Neuabgleich ist in der angeführten Reihenfolge durchzuführen. Alle Regler sind in Mittenstellung zu bringen, außer R 4190 und R 4190' die auf Rechtsanschlag stehen müssen.

Achtung! Die Einstellregler der LED-Anzeige, R 4312, R 4312', R 4313 und R 4313' nicht verstellen.

Zwischen den Anschlüssen 2 und 6 liegt ein Multiplexfilter, das die Pilottonunterdrückung (19 kHz L 71/C 77) mit min. 30 dB zur Aufgabe hat. 38 kHz und 100 kHz (HF-Generator) werden ebenfalls unterdrückt, um eine Fehlsteuerung der Dolby-Einheit zu vermeiden.

Die Dolby-Schaltung bewirkt eine nach Amplitude und Frequenz differenzierte Anhebung der Höhen während der Aufnahme und eine genau reziproke Absenkung bei Wiedergabe. Dadurch kann das bandeigene Rauschen um max. 9 dB verbessert werden, nicht, aber quelleneigene Rauschanteile.

Die Dolby-Funktion kann für Aufnahme oder Wiedergabe mittels der Dolby-Taste S 14 ein- bzw. abgeschaltet werden.

Endschalter

Der Endschalter hat die Aufgabe, am Bandende die Laufrichtung umzuschalten bzw. das Gerät auszuschalten. Ferner muß das Gerät ausgeschaltet werden, wenn die einwandfreie Aufwickelfunktion z.B. durch zu große Reibung in der Cassette nicht gewährleistet ist. Der Endschalter tritt ebenfalls in Funktion bei Stellung "000" des Bandzählwerkes wenn oder betätigt und die Memory-Taste gedrückt ist.

Eine mit dem jeweiligen Aufwickeldorn gekoppelte Lochscheibe versorgt den Fotodarlington ZMX 140 mit einer Blinkfrequenz von 9 bis 30 Hz. Der Fotodarlington liefert über den Kondensator C 4290 eine Wechselspannung, deren negative Halbwelle über die Diode 4291 an der Basis von T 4290 eine Gleichspannung erzeugt. Diese Spannung wirkt der durch den Spannungsteiler R 4393, R 4394 und R 4395 eingestellten statischen Basis-Emitter-Spannung entgegen. Bei stehender Lochscheibe entfällt die Wechselspannung, so daß die oben beschriebene statische Basis-Emitter-Spannung ausreicht um T 4290 durchzusteuern. T 4291 wird ebenfalls durchgesteuert. Der Zugmagnet zieht an und betätigt die Laufrichtungsumschaltung, bzw. bewirkt die Abschaltung des Gerätes. Die Rückkopplung R 4297, C 4292 bildet mit T 4290 und T 4291 eine astabile Kippschaltung. Dadurch werden dem Zugmagneten Stromimpulse zugeführt die ein sicheres Abschalten gewährleisten.

Netstai

Das C 939 kann an Wechselspannungsnetze von 110 – 125 V und 220 – 240 V angeschlossen werden. Die Primärwicklung des Trafos wird durch Serien-Parallelschaltung umgeschaltet. An der Sekundärspannung ist über eine Schmelzsicherung der Niederspannungs-Motor angeschlossen. Durch eine zweite Schmelzsicherung ist die Stabilisierungsschaltung abgesichert, an deren Ausgang eine stabile Gleichspannung von + 20 V für die Elektronik des Gerätes zur Verfügung steht.

Sämtliche Messungen mit bedämpfter LED-Anzeige (VU-PEAK-Schalter in Stellung VU) durchführen.

Bei Prüf- und Abgleicharbeiten keine Kopfhörer mit einer Impedanz \leq 16 Ω verwenden (Pegelbeeinflussung).

Wiedergabe

Pegel und LED-Anzeigen

LINE OUTPUT-Regier L und R auf Rechtsanschlag drehen. Meßkassette auflegen, 400 Hz Dolby-Pegel.

Fe, Dolby Nr, ▷ bzw. △ jeweils 580 mV ± 0,25 dB einstellen.

Für Spur 1 mit R 4225 an MP 1 (linker Kanal) Für Spur 2 mit R 4225' an MP 1' (rechter Kanal)

Für Spur 3 mit R 4224' an MP 1' (rechter Kanal) Für Spur 4 mit R 4224 an MP 1 (linker Kanal)

An OUTPUT L, OUTPUT R und LINE-DIN-Buchse (Kontaktfedern 3 und 5) müssen 1 V \pm 1,5 dB anliegen.

Die LED-Anzeigen werden bei laufendem Dolby-Bezugspegelband mit R 4236 (linker Kanal) und R 4236 (rechter Kanal) auf +3 dB eingestellt.

Tonkopf eintaumein

Meßkassette auflegen, Teil zur Spalteinstellung, 10 kHz -20 dB.

Die Millivoltmeter an OUTPUT L und R anschließen.

Fe. Dbzw. <

Mit der Stellschraube Z₁ (Fig. 14 Seite 7) links neben dem Tonkopf, auf Spannungsmaximum eintaumeln. Es ist zu beachten, daß das Hauptmaximum eingestellt wird. Bei zu großer Verstellung tritt ein um ca. 12 dB niedriger liegendes Nebenmaximum auf. Zur Feineintaumelung beide Kanäle parallel schalten und auf Maximum abgleichen. Auf Pegelschwankungen achten.

Die Einstellung für beide Bandlaufrichtungen mitteln. Um eine Fehleinstellung zu vermeiden sollte die Meßcassette qualitativ hochwertig sein. Zur Kontrolle eventuell eine 2. Cassette verwenden.

Wiedergabefrequenzgang

Meßkassette auflegen, 400 Hz -20 dB, 10 kHz -20 dB.

Die Ausgangsspannung an OUTPUT L und R muß, bezogen auf den 400 Hz -20 dB Pegel (entspricht 0 dB) bei 10 kHz +4 dB bis -3 dB betragen.

Beim Umschalten auf Cr oder FeCr muß der 10 kHz-Pegel einen Spannungssprung von -4 dB ±1 dB aufweisen.

Fremdspannung

Verstärker abgeschirmt, Darauf achten, daß am Tonkopf keine Brummeinstreuung erfolgt.

Fe PAUSE D

Fremdspannung an OUTPUT L und R max. 4 mV, gemessen mit 20 Hz-Filter (z.B. Sennheiser FO 55 Kurve 2, 20 Hz - 3 dB) und Effektivwert-Gleichrichtung des Meßgerätes.

Polung des Netzsteckers beachten.

HF-Generator

Cr, RECORD, |>bzw. <

Einstellregler R 4222, R 4222', R 4223 und ■ 4223' (HF-Vormagnetisierung) in Mittenstellung.

Mit L 4290 80 kHz ± 2 kHz Generatorfrequenz einstellen, gemessen mit Absorptions-Frequenzmesser in der Nähe des Löschkopfes, oder mit Oszillograf über 1 M Ω Längswiderstand am Löschkopf messen.

Frequenzabweichung beim Umschalten auf Fe oder FeCr

maximal 2 kHz

Löschkopfspannung

Am Löschkopf gemessen (Cr)

> 20 V

HF-Sperrkreise

Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 2 bzw. 2' und mit L 4220 bzw. L 4220' auf Minimum abgleichen.

Umschaltung der Vormagnetisierung

Am AW-Kopf muß folgende Spannungsänderung über einen kapazitiven Spannungsteiler gemessen werden, bezogen auf UHF

bei FeCr = 0 dB

bei Cr0₂ = +3,5 dB ±0,5 dB

bei Fe $= +0.5 dB \pm 0.5 dB$

Aufnehme

Tongenerator an INPUT, Röhrenvoltmeter und Klirrfaktormesser (K 3) an OUTPUT anschließen, LINE/DIN-Aussteuerungsregier (R 4175, R 4175') offen.

HF-Vormagnetisierung

Meßkassette auflegen, CrO2-Leerband.

Cr, RECORD, ▷ bzw. ☐ 400 Hz und 10 kHz mit -20 dB (LED-Anzeige) aufsprechen. Peget bei anschtießender Wiedergabe vergleichen, ist keine Pegelgleichheit vorhanden, dann ist die HF-Vormagnetisierung zu korrigieren.

Die Änderung des HF-Pegels kann über einen kapazitiven Spannungsteiler mit 1 pF Ankoppelkapazität direkt am Kopf gemessen werden.

Der Abgleich erfolgt für Spur 1 mit R 4223

für Spur 2 mft R 4223' für Spur 3 mit R 4222'

für Spur 4 mit R 4222

weniger HF = Höhenanhebung! mehr HF = Höhenabsenkung!

Pegel

Meßkassette auflegen, Cr02-Leerband.

Cr. RECORD, ▷ bzw. ◁

LINE/DIN-Aussteuerungsregler R 4175, R 4175' offen, 400 Hz mit 0 dB (LED-Anzeige) aufsprechen und anschließend den Wiedergabepegel (LED-Anzeige) kontrollieren.

Den Aufsprechstrom so verändern, daß der Wiedergabepegel = Aufnahmepegel ist.

Für Spur 1 mit R 4221

Für Spur 2 mit R 4221

Für Spur 3 mit R 42201

Für Spur 4 mit R 4220

Meßkassette auflegen, Fe-Leerband

Fe, RECORD, >

400 Hz 0 dB (LED-Anzeige) aufsprechen.

Aufnahme- und Wiedergabepegel vergteichen und mit R 4200 bzw. R 4200' Pegelgleichheit herstellen,

FeCr-Band auflegen (die vom Kunden benützten Fabrikate verwenden).

FeCr. RECORD.

400 Hz 0 dB (LED-Anzeige) aufsprechen.

Aufnahme- und Wiedergabepegel vergleichen und mit R 4205 bzw. R 4205' Pegelgleichheit herstellen.

Klirrfaktor

Für Aufnahmen mit 333 Hz, 0 dB (LED-Anzeige) darf der Klirrfaktor bei Wiedergabe folgende Werte nicht überschreiten.

bei Fe₂0₃-Band K 3 = 3 %

bei Cr02 -Band K 3 = 3 %

Löschdämpfung

Meßkassette auflegen, CrOo-Leerband.

Cr. RECORD, >

1 kHz einspeisen 0 dB (LED-Anzeige).

Löschdämpfung (selektiv gemessen)

> 62 dB

Limiter

R 4235 und R 4235' auf Rechtsanschlag stellen.

LIMITER, RECORD, >

400 Hz einspeisen, beide Kanäle bis + 1 dB (LED-Anzeige) aus-

R 4235 langsam nach links drehen bis die LED-Anzeige (linker Kanal) 0 dB anzeigt. In gleicher Weise mit R 4235' den rechten Kanal einstellen.

Bei einer kurzzeitigen Spannungserhöhung am Eingang von 20 dB (10-fach) regelt der Limiter erst zu und öffnet dann wieder langsam. Die Hochregelzeit, bis die LED-Anzeigen -10 dB überschreiten, soll 1,5 - 4 Sekunden betragen.

Dolby FM

R 4190 und R 4190' auf Rechtsanschlag stellen.

DOLBY FM, RECORD

5 kHz 10 mV an der LINE-Buchse einspeisen.

Mit R 4180 bzw. ■ 4180' 100 mV, gemessen am LINE-Ausgang,

Frequenz auf 400 Hz schalten, gleicher Eingangspegel.


Ausgangsspannung -6,5 d8 ± 1 dB

Frequenz wieder auf 5 kHz schalten.

DOLBY NR

Ausgangsspannung -5 dB ± 1 dB

Fig. 21 - 23 Abgleichpositionen



Mikrofon-Anschluß


An den Mikrofonbuchsen die Stromversorgung für Kondensator-Mikrofone kontrollieren $U=19-21\ V$


Überaliesfrequenzgänge

Die Überallesfrequenzgänge müssen für Fe₂0₃- und Cr0₂-Bänder innerhalb des vorgeschriebenen Toleranzfeldes nach DIN 45500 liegen, aufgesprochen mit –20 dB (LED-Anzeige).

Laut der Ausführungsverordnung zum "Gesetz über Einheiten im Meßwesen" vom 5.7.1970 ist anstelle der bisherigen Maßeinheit für den magnetischen Fluß M (Maxwell) die neue Einheit Wb (Weber) zu verwenden.


1 Wb (Weber)=10⁸M (Maxwell)=1VS (Voltsekunde) 250 nWb/m = 25 mM/mm





Die aufgeführten Kennummern dienen nur dem Auffinden der Moduln und dürfen für Sestellungen nicht verwendet werden! Für Ersatzteilbestellungen bitten wir, die Artikelnummern der Ersatzteilliste Seite 22 bis 30 zu entnehmen.

Fig. 25 Lageplan der Moduln und Steckverbindungen



Transistoren von der Anschtußseite gesehen Transistors as seen from the connecting side Transistors vus du côté des connexions



C






ZMX 140

BC 172 C BC 173 C BC 238 D BC 238 D BC 253 B BC 253 B BC 327/16 BC 337/16 BC 337/16 BC 548 A BC 560 C



Hör-Sprechkoof Rec./rep. head Tête combinée







\$2 \$1 2 4 6 8 10 1214 15 18 000000 (3) (6) (6) (6) (7) (7) (7) 1 3 5 7 \$3 4 6 8 10 12 14 16 18 D agrancesessanine D 5 7 9 11 13 15 17 S4

Spennungen gemessen ohne Signal Spaintinger) gentlessen omit Signal

Stallong:

RECORD, START, Cr,

DOLBY, LIMITER

int Digital voltmeter (RE > 1 MΩ)

gegen Masse. Voltages massured without signal in position: RECORD, START, Cr. DOLBY, LIMITER with digital voltmeter (RE $^{>}$ 1 MΩ) to ground.

Tensions sans signal masurées en position: RECORD, START, Cr. DOLBY, LIMITER executive numerique (AE > 1 M22) contre masse,

Gezeichnete Scheiterstellung: MIC R, RECORD, SPUR 1 – 2, START, Laufrichtung RECHTS

Show switch position: MIC R, RECORD, TRACK 1 – 2, START, runing direction RIGHT

Dessin de la position du commutateur: MIC R, RECORD, TRACE 1 – 2, START, direction du défiament DROITE


- S 1 AW-Schafter S 2 AW-Schafter S 3 Sper-Schafter S 4 Sper-Schafter S 5 Stumm-Schafter S 6 Kurzschijeßer S 9 Mic-Schafter S 10 Mic-Schafter S 11 Fe-Schafter S 12 Cr Schafter S 12 Cr Schafter S 13 FeCr-Schafter S 14 Dolby RM-Schafter S 15 Dolby FM-Schafter S 16 Limiter-Schafter


- S 1 REC./REP. switch
 S 2 REC./REP. switch
 S 3 Track switch
 S 4 Track switch
 S 5 Silent switch
 S 5 Silent switch
 S 5 Silent switch
 S 10 Mic switch IL
 S 10 Mic switch
 S 12 Cr switch
 S 12 Cr switch
 S 14 Dolby FM switch
 S 15 Dolby FM switch
 S 16 Limiter switch


- S 1 ENR./REP. commutateur
 S 2 ENR./REP. commutateur
 S 3 Trace commutateur
 S 4 Trace commutateur
 S 5 Inter-upteur sitencieux
 S 6 Court circuiteur
 S 9 Mic commutateur
 S 10 Mic commutateur
 S 17 Fe commutateur
 S 17 Fe commutateur
 S 18 Fe Commutateur
 S 19 Fe Commutateur
 S 19 Fe Commutateur
 S 19 Fe Commutateur
 S 14 Lobity NR commutateur
 S 15 Dolby NR commutateur
 S 15 Dolby FM commutateur
 S 16 Limiter commutateur

r.K. = Rechter Kanal Right channel Canal droit

Anderungen verbehalten Alterations reserved Sous réserve de modifications










Fig. 28 Generatorplatte 243 184 (Leiterseite)





Fig. 29 Tastenplatte 243 183 (Leiterseite)






Fig. 31 Buchsenplatte 243 187 (Leiterseite)




Fig. 32 Mic-Buchsenplatte 243 186 (Leiterseite)




Fig. 34 LED-Anzeige 243 179 (Leiterseite)




Fig. 33 Netzteil 241 732




Fig. 35 Aufnahmeverstärker 235 482 (Leiterseite)




Fig. 36 Ausgangsverstärker 242 181 (Leiterseite)




Fig. 37 Stummschalter 243 180 (Leiterseite)




Fig. 38 Wiedergabeverstärker 243 182 (Leiterseite)




Fig. 39 Dolby-Verstärker 235 484 (Leiterseite)





Fig. 40 Explosionsdarstellung 1



Pos.	ArtNr.	Stek	Bezeichnun	g .	Pos.	Art,-Nr.	Stek	Bezeichne	ing
1	240 298	4	Einstellknopf		136	226 355	2	Zugfeder	
2	240 297	2	Drehknopf		137	210 472		Zylinderschraube	AM3x
3	240 296	1	Regelknopf		138	226 247		Haltefeder	
4	240 286	1	Tricktaste		139	226 227	1	Lampenfassung	
5	240 287	l i l	Druckfeder		140	209 443		Lampe mit Glassockel	12 V/1 V
6	240 288	l i l	Leuchtstab		141	210 145		Sicherungsscheibe	2
7	242 942	i	Plakette links		142	216 864		Achse	_
8	200 444	2	Federscheibe		143	243 756		Mitnehmer kpl.	
9	232 946	1	Fenster kpl.		143	209 353			
	240 349	2	Linsenblechschraube	M x 8		226 775		Kugel	
10				BM 3	145			Kopfeinheit	- 4
11	210 362	2	Sechskantmutter	PINI 2	146	226 776		Aufnahme-Wiedergabeko	pr
12	242 944	1 1	Blende	110.00	147	226 882		Zylinderschraube	
13	240 350	2	Linsensenkschraube	M 3 x 30	148	226 777		Löschkopfträger	
14	242 945	1	Abdeckung	200 05	151	226 260		Einknöpftülle	
15	218 055	2	Linsenblechschraube	B 2,9 x 9,5	152	211 306		Kugel	3,5
16	210 518	2	Zylinderschraube	M 4 x 12	153	210 556			/6/0,50 Polyäti
17	226 815	1	Befestigungsplatte kpl.		154	210 145		Sicherungsscheibe	2,
20	242 943	1,	Plakette rechts		155	240 234	1	Taster links kpl.	
21	200 444	1	Federscheibe		156	226 367	1	Schenkelfeder	
22	240 299	4	Schiebeknopf		158	210 144	1	Sicherungsscheibe	1,
23	210 146	4	Sicherungsscheibe	3,2	159	243 177	1	Andruckhebel rechts kpl	
24	240 284	4	Schieber		160	200 463		Zugfeder	
25	240 285	4	Achse		161	210 145	3	Sicherungsscheibe	2.
26	235 365	1	Sicherungsdeckel		162	226 243		Schwenkhebel	
27	210 283	1	Linsenblechschraube	B 2,9 x 6,5	163	226 895		Scheibe	5,1/10/0,7
28	240 374	1	Konsolenzubehör (Wandb		164	240 218		Aufnahmeschiene kpl.	
29	240 334	2	Konsolenfuß kpl.		165	210 145		Sicherungsscheibe	2
30	242 823	1	Konsole CK 92, nußbaum	kpl.	166	240 236		Taster rechts kpl.	_
30	242 824	i i l	Konsole CK 92, schwarz k		167	226 367	1	Schenkelfeder	
31	235 308	i	Abdeckhaube CH 82	CPI,	168	210 145		Sicherungsscheibe	2
32	242 584	1	Scharnier kpl. verp.		169	240 229		Abtastschiene kpl.	2.
33	226 836	1	Rändelmutter		170	226 352			
	226 835		Druckfeder					Zugfeder	
34					171	240 231	1	Sperrstück	4
35	226 832	1	Scharnierachse		172	210 144		Sicherungsscheibe	1
36	226 834	1	Scharnierkurve		173	226 324		Scheibe	2,6/5/0,7
37	226 833	1 1	Scharnierlasche		174	226 363		Schenkelfeder	
38	226 856	4	Zylinderschraube	AM 4 x 8	175	226 240		Schaltriegel	
39	235 336	1	Scharnierangel		176	226 119	1	Abheber kpl.	
40	235 375	1	Zylinderschraube	AM 3 x 5	178	226 148	1	Ausrückarm kpl.	
	243 195	1	Verpackungskarton kpl.		179	226 352	1	Zugfeder	
**	240 318	1	Bedienungsanleitung		180	242 957	1	Umschaltarm m. Reibfed	ler kpl.
	241 466	1	Bedienungsanleitung UAP		181	210 472	4	Zylinderschraube	AM3x
00	210 472	2	Zylinderschraube	AM3x4	182	226 305	1 1	Gummianschlag	
101	240 358	1	Winkel mit Konus		183	210 147	2	Sicherungsscheibe	
02	240 357	1 1	Schenkelfeder		184	226 891	8	Schenkelfeder	
03	210 144	1	Sicherungsscheibe	1,9	185	242 949		Taste kpl. verp.	
04	243 176	ΙiΙ	Andruckhebel links kpl.	,,,,	186	242 955		Rekordtaste kpl. verp.	
08	242 958		Memory-Zähler		187	242 951		Spieltaste links kpl.	
	210 478		Zylinderschraube	AM 3 x 5,5	188	242 953			
09	226 259	1 1	Zählerriemen	MINI 2 X 2,2		226 173		Spieltaste rechts kpl.	
10		1			189			Achse	
11	240 277	1	Auswerfetaste		190	242 956		Tastatur kpl,	
12	240 278		Druckfeder		191	210 145		Sicherungsscheibe	
13	240 268	1 1	Auswerfhebel kpl.		192	240 246		Stopschiene	
14	210 145		Sicherungsscheibe	2,3	200	242 947		Platine kpl.	
15	240 266	1 1	Schalthebel		201	210 367		Sechskantmutter	M
16	210 144	2	Sicherungsscheibe	1,9	202	240 244		Aufnahmewinkel	
17	226 324	2	Scheibe	2,6 x 5 x 0,75	203	240 245		Schraubbolzen	
18	226 235		Ausföser		204	210 147		Sicherungsscheibe	
19	226 363	2	Schenkelfeder		205	226 812	1	Antriebsrolle	50 H
20	226 240	2	Schaltriegel		205	226 813	1	Antriebsrolle	60 H
21	235 665	2	Kabelhalter		206	230 559	1	Gewindestift	M 2,5 x 3
22	226 769	4	Befestigungsgummmi kpl.		207	210 366	3	Sechskantmutter	BM
23	234 010	1	Sechskantmutter	B 2,5	208	235 391		Segment	
24	240 222	1	Gewindestift	,0	209	235 395		Gehäuseschale oben kpl.	
25	235 456	i	Schacht kpl.		211	226 811		Anker	
26	235 065	11	Blattfeder links		212	210 366		Sechskantmutter	M
27	235 067	1	Blattfeder mitte		213	210 161		Zahnscheibe	14)
	235 066	1	Blattfeder rechts		214	209 977			
28								Lötöse	
29	240 280	1'	Eintageblende		216	241 684		Stator	
30	230 281	1	Lichtleiter		217	211 553		Zylinderschraube	AM 4 x 4
31	241 667	1	Zylinderschraube	M 2 x 4	218	216 276		Gehäuseschale unten kpl	
32	226 179	1	Schaltstück kpl.		219	241 683		Motor kpl.	SM 940
	210 471	2	Zylinderschraube	■ 3 x 3,5	220	235 385		Klemmplatte kpl.	
33			14 (004	226 296	2	Gummitülle	
	240 220 235 017	1 2	Kopfträgerplatte kpl. Auflage		221	242 032		Netztrafo kpl.	

Fig. 41 Explosionsdarstellung 2






Fig. 42 Explosionsdarstellung 3



OS.	ArtNr.	Stck	Bezeich	inung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeich	hnung
23	235 386	2	Klemmplatte		306	226 807	1	Kurvenrad	
	210 515	4	Zylinderschraube	M4×6	307	210 145	11	Sicherungsscheibe	2
24 28	226 930	1	Schieber	71. 7 1. 0	308	240 238	l i l	Sperrhebel kpl.	_
29	226 246		Halteplatte		309	210 146	ľil	Sigherungsscheibe	3.
				2,3	310	226 639	ΙίΙ	Schenkelfeder	_
30	210 145	1	Sicherungsscheibe	2,3	310	226 638	l i l	Schieber	
31	243 196	1 1	Hauptriemen		311	226 845	1	Schenkelfeder	
32	240 253	1 1	Vorwickelriemen				l i l	_	
33	226 928	1	Sperrklinke kpl.		313	240 265		Klappe kpl.	
34	216 777	1	Zugfeder		314	200 444	1	Federscheibe	
35	210 145	1	Sicherungsscheib e	2,3	315	236 605	1	Schalterplatte	0 - E/050 Va-/00
36	240 241	1	Sturnmschalter kpl.		316	230 294	1	Spezialkondensator 6	8 nr/250 V 720
37	210 472	1 1	Zylinderschraube	AM 3 x 4	317	230 148	1	Schaltwinkel	
38	240 215	1	Sperrschieber		318	239 732	1	Zugfeder	
39	210 145	2	Sicherungsscheibe	2,3	319	219 200	1	Schnappfeder	
40	210 472	2	Zylinderschraube	AM3×4	320	236 335	1	Schieber	
41	226 359	1	Druckfeder		321	242 102	1	Deckel kpl.	14.0
42	231 017	1	Zugfeder		322	210 498	1	Zylinderschraube	M 3 x 3
43	243 175	1	Zugmagnet kpl.		323	242 582	1	Netzschalter kpl.	
44	240 216	1	Sperrwinkel					LED-Anzeige	
45	234 303	i	Druckfeder						
46	210 584	i	Scheibe	3,2	350	243 179	1	LED-Anzeige kpl.	
47	214 344	l i l	Zugfeder	-,-	351	243 178	, 1	Anzeigeskala	
48	226 805	l i	Halterung kpl.		352	243 192	3	Federleiste	9-p
49	210 472	1	Zylinderschraube	AM3×4	353	240 315	1	Rahmen	
50	220 625		Glassockellampe	24 - 30 V/30 mA	354	226 369	2	Hakenfeder	
UU	226 919	i	Fotodarlington	ZMX 140	355	210 285	13	Linsenblechschraube	2,9 x 9
51	226 618		Filzscheibe	EIVIA 190	356	235 900	1	Schiebeschalter	
52	226 595	1	Umlenkrad		357	235 849	2	IC-Fassung	18-pc
53	210 142	1	Sicherungsscheibe	1,2	C 4310	222 219	2	Elyt	4,7 µF/25
	1.2		_						
256	210 145	1	Sicherungsscheibe	2,3	D 4310	235 853	2	Lumineszenz gelb	
57	226 255	1	Rolle		D 4311	235 853		Lumineszenz gelb	
58	210 145	1	Sicherungsscheibe	2,3	D 4312	235 852	1	Lumineszenz rot	
59	240 213	1	Stophebel kpl.		D 4313	235 851	15	Lumîneszenz grün	
60	226 064	1	Umschaltstück		D 4314	235 851	15	Lumineszenz grün	
61	226 321	1	Rolle für Schaltglied		D 4315	235 851	15	Lumineszenz grün	
262	235 382	1	Zugfeder		D 4316	235 851	15	Lumineszenz grün	
263	216 777	2	Zugfeder		D 4317	235 851	15	Lumineszenz grün	
264	210 145	2	Sicherungsscheibe	2,3	D 4318	235 851	15	Lumineszenz grün	
265	210 587	2	Scheibe	3,2/7/1	D 4319	235 851	15	Lumineszenz grün	
266	240 208	1	VR Stössel rechts kpl.		D 4320	235 851	15	Lumineszenz grün	
267	240 210	l i	VR Stössel links kpl.		D 4321	235 852		Lumineszenz rot	
268	214 344	2	Zugfeder		D 4322	235 852		Lumineszenz rot	
269	210 146	1	Sicherungsscheibe	3,2	D 4323	235 852	11	Lumineszenz rot	
270	210 586	2	Scheibe	3,2	D 4324	235 852	11	Lumineszenz rot	
271	226 932	1 1	Nonstophebel kpl.	٠,٧	D 4325	235 852	11	Lumineszenz rot	
		l i		2,3	D 4326	235 854	. 1	Zener	BZX 83 C 3 1
272	210 145	4	Sicherungsscheibe	∠,3	D 4327	223 906	4		1 N 41
273	226 353	1	Zugfeder	1.0	D 4328	223 906	4		1 N 41
274	210 144	1	Sicherungsscheibe	1,9					6,8 kΩ/0,30 W/5
276	240 212	1	Netzschiene		R 4310	224 058			and the second s
277	226 066		Bremshebel links		R 4311	223 262			
278	226 065		Bremshebel rechts		R 4312	235 857		Steller E/	1 kΩ/lin.
279	200 650		Gummitülle		R 4313	235 856		Steller 50	Ω Ω /lin.
280	210 145		Sicherungsscheibe	2,3	R 4314	223 266			5,6 kΩ/0,30 W/5
281	226 617	2	Schenkelfeder		R 4315	223 215			$80 \times 10^{-10.30} \text{W/s}$
282	210 145		Sicherungsscheibe	2,3	R 4316	225 592			$6 k\Omega/0.30 W/9$
283	226 806		Wickelrad		R 4317	223 214			2,7 kΩ/0,30 W/S
284	242 959	1	Aggregat kpl.		R 4318	223 257	1		8,2 k Ω /0,30 W/5
286	226 018		Zwischenrad		1 4310	235 848	2		IC - UAA 1
287	210 142		Sicherungsscheibe	1,2					
289	242 960		Schwungscheibe groß		359	240 333	6	Spannklammer	
290	243 174		Schwungscheibe klein					Stummschalterplatte	
291	240 262	1	Unterplatine kpl.					i i	
292	209 962	1	Lötöse		360	243 180		Stummschalterplatte	kpl.
293	210 811	1	Sechskantschaube	M3x5	361	235 838	1	Reed Relais	
294	240 264	1	Standbolzen		C 4280	226 452	1	Elyt	4,7 μF/6
295	232 996	1	Netzkabel Europa ver	p.				Laly L	
296	214 602		AMP Steckhülse		D 4280	223 906	1		1 N 4
297	232 995		Netzkabel Amerika ki	ol.	R 4280	223 258	1		22 kΩ/0,30 W/
299	226 934		Schwenkeinheit kpl.					1	10 $k\Omega/0.30 W/3$
300	210 144		Sicherungsscheibe	3.2	R 4281	223 898			10 $k\Omega/0.30 W/3$
	226 921		Umschaltstück	٥,٧	R 4282				
301					R 4283	228 741		2	
302	226 931		Rückstellfeder		R 4284	223 265	1		$1.2 \text{ k}\Omega/0.30 \text{ W/s}$
303	226 350		Zugfeder		T 4280	209 862	3		BC 17
304	240 217	1	Schenkelfeder		T 4281	209 862			BC 17
-							-		

Fig. 43 Explosionsdarstellung 4



Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	Pe	os.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
			Ausgangsverstärker	C	70	226 455	1	Elyt 100 μF/ 25 V
	0/5/5			C	71	235 573	1	Elyt 10 μF/ 16 V
362	242 181	2	Ausgangsverstärker kpl.	C	72	235 662	1	Elyt 0,33 μF/ 35 V
4260	226 459	0	Folie 0,1 µF/100 V/ 5 %	C	73	235 524	1	Folie 4,7 nF/ 63 V/2,5 %
4261	226 453	2	Elyt 47 μF/ 16 V/ 5 %	C	74	235 523	1	Folie 27 nF/ 63 V/2,5 %
4262	203 474	2	Keramik 680 pF/ 50 V/20 %	C	75	235 525	1	Folie 5,6 nF/ 63 V/2,5 %
4263	216 667	2	Keramik 100 pF/100 V/10 %	C	76	235 573	5	Elyt 10 μF/ 16 V
4264	226 455	2	Elyt 100 μF/ 25 V	C	77	235 527	1	Folie 3 nF/ 63 V/5 9
4260	227 263	2	560 kΩ/0,30 W/5 %	C	78	235 513	1	Folie 2,2 nF/160 V/5 9
4261	235 544	2	390 kΩ/0,30 W/5 %	C	79	235 528	1	Folie 3,9 nF/ 63 V/5 9
4262	229 940	2	3,3 kΩ/0,30 W/5 %	C	80	235 573	5	Elyt 10 μ F/ 16 V
4263	223 265	2	1,2 kΩ/0,30 W/5 %	C	81	235 573	5	Elyt 10 μF/ 16 V
4264	223 884 228 738	4	4,7 kΩ/0,30 W/5 % 560 Ω/0,30 W/5 %	C	82	222 500	1 5	T GITE
4265	223 884	2	560 \$\frac{1}{2}\text{0,30 W/5 %} \\ 4,7 k\Omega/0,30 W/5 %	C	83	235 573 226 459	1	Elyt 10 μ F/ 16 V Folie 0,1 μ F/100 V/5
4267	223 219	4	22 Ω/0,30 W/5 %	C	85	226 460	1	Folie 0,33 µF/100 V/5
4268	223 219	4	22 Ω/0,30 W/5 %	C	86	227 888	1	Keramik 82 pF/ 63 V/2
4269	224 147	2	10 Ω/0,30 W/5 %				1	7.01011111
				D	70	226 725	1	BZX 83 C 6 V
4260	216 042	2	BC 253 B,	D	71	226 443	1	1 N 54
4261	209 862	2	BC 172 C	L	70	235 516	1	Spule 10 Pa
4262	220 538	2	BC 327/16	L	71	235 517	1	Spule 10 Pa
4263	220 537	2	BC 337/16	R	70	223 212	1	47 kΩ/0,30 W/5
			Aufnahmeverstärker	H	71	223 212 227 251	1	3.3 kΩ/0.30 W/5
205	235 482	2	Aufnahmeverstärker kpl.	R	72	235 507	1	180 Ω/0,30 W/5
365				R	73	223 897	3	100 kΩ/0,30 W/5
60	222 213	1	Elyt 1 μF/ 50 V	B	74	223 897	3	100 kΩ/0,30 W/5
61	235 619	1	Folie 0,68 μF/100 V/5 %	R	75	229 927	1	3,9 kΩ/0,30 W/5
62	226 453	1	Elyt 47 μF/ 16 V	R	76	226 481	1	270 kΩ/0,30 W/5
63	222 219	1	Elyt 4,7 μF/ 25 V	R	77	223 895	1	680 kΩ/0,30 W/5
64	223 039	1	Folie 22 nF/250 V/5 %	R	78	223 260	1	150 kΩ/0,30 W/5
65	235 673	1 1	Folie 15 nF/ 63 V/2,5 %	R	79	226 479	1	120 Ω/0,30 W/5
66	235 674	1	Folie 12 nF/250 V/5 %	R	80	223 897	3	100 kΩ/0,30 W/5
67	235 672	1	Folie 6,8 nF/100 V/5 %	IC	70	235 532	1	NE 545
60	235 533	1	Type 10 PA	10	10	200 002	1	
3 60	224 058	1	6,8 kΩ/0,30 W/5 %					Tastenplatte
3 61	223 216	l i	2.2 kΩ/0,30 W/5 %		370	243 183	1	Tastenplatte
R 62		1	220 kΩ/0,30 W/5 %		371	235 039	6	Tastenknopf
R 63		1	56 kΩ/0,30 W/5 %		372	210 475	2	Zylinderschraube M 3 x
R 64		1	68 kΩ/0,30 W/5 %		373	209 962	1	Lötöse
R 65	228 740	1	120 kΩ/0,30 W/5 %		374	243 193	1	Stecker 6-pol
R 66	223 211	1	1,5 kΩ/0,30 W/5 %		375	242 080	1	Feder
R 67	229 952	1	820 Ω/0,30 W/5 %	S	11	243 748	3	Kontaktgehäuse (FE
R 68	223 207	1	330 Ω/0,30 W/5 %	S	12	243 745	2	Kontaktgehäuse (CF
R 69	229 941	1	82 Ω/0,30 W/5 %	S	13	243 748	3	Kontaktgehäuse (FeC
T 60	209 863	1	BC 173 C	S	14	243 748	3	Konaktgehäuse (NF
T 61	209 862	1	BC 172 C	S	15	243 751	1	Kontaktgehäuse (FN
			Wiedergabeverstärker	S	16	243 745	2	Kontaktgehäuse (Limiter
367	243 182	2	Wiedergabeverstärker kpl.		4200	229 923	4	Elyt 2,2 μF/50 1 Elyt 2,2 μF/50 1
					4201	229 923		
C 40			Elyt 10 μF/ 16 V Keramik 220 pF/500 V/20 %		4200	235 857	2	Steller 1 kΩ/0,30 W/5
C 41	220 591		Keramik 220 pF/500 V/20 % Folie 22 nF/250 V/ 5 %		4201	223 211	1	1,5 kΩ/0,30 W/5
C 42			Folie 22 hF/250 V/ 5 % Folie 3 nF/ 63 V/ 5 %		4202	223 216		2,2 kΩ/0,30 W/5
C 43			Elyt 100 µF/ 6 V		4203	235 624		390 Ω/0,125 W/5
2 44			Keramik 100 pF/100 V/10 %		4204	224 059		33 kΩ/0,30 W/5
C 45			Elyt 1 μF/ 50 V	1	4205	235 857		Steller 1 k Ω /lin.
2 47			Folien 1,8 nF/160 V/ 2,5 %		4206	223 884		4,7 kΩ/0,30 W/5
					4207	223 898		10 kΩ/0,30 W/5
R 40			220 Ω/0,30 W/5 %		4208	223 896		2,2 MΩ/0,30 W/5
R 41			47 kΩ/0,30 W/5 %		4209	223 215		22 kΩ/0,30 W/5
R 42			82 kΩ/0,30 W/5 %	R	4210	229 909	1	18 kΩ/0,30 W/5
3 43			560 Ω/0,30 W/5 %	T	4200	235 808	4	BC 238
3 44	1		220 \$2/0,30 W/5 %		4201	235 808		BC 238
R 45			2,2 MΩ/0,30 W/5 %					Generatorplatte
R 46			470 Ω/0,30 W/5 %					
R 47			2,2 kΩ/0,30 W/5 %		377	243 184		Generatorplatte
H 48			68 kΩ/0,30 W/5 %		378	214 602		AMP-Spezialsteckhülse
R 49			27 kΩ/0,30 W/5 %		379	243 191	2	Federleiste 7-pol
R 50	224 600	1	39 kΩ/0,30 W/5 %	C	4290	222 219	2	Elyt 4,7 μF/ 25 V
T 40	226 898	3 1	BC 550 C		4291	226 449	1	Elyt 10 µF/ 25 V
T 41			BC 239 C		4292			Elyt 10 μF/ 25 V
					4293			Elyt 4,7 µF/ 25 V
			Dolby-Verstärker		4294	226 454		Elyt 47 μF/ 25 V
			Part 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0			1-1	
369	235 48	1 2	Dolby-Verstärker kpl.	0	4795	1 Z35 DB 1		Folia 15 nF/160 V/5
369 368		_	IC-Fassung 16-polig		4295 4296	and the second of		Folie 15 nF/160 V/5 Folie 4,7 nF/ 63 V/5

Pos.	Art,-Nr.	Stck		Bezeichnung
C 4298	228 704	3	Folie	4,7 nF/ 63 V/5 %
D 4290 D 4291 D 4292	223 906 223 906	3		1 N 4148 1 N 4148
	223 906	3	0	1 N 4148
L 4290	235 866	1	Generatorspule	
R 4290	223 898	2		10 kΩ/0,30 W/5 % 1,2 kΩ/0,30 W/5 %
R 4291 R 4292	223 265 235 869	1		1,2 k32/0,30 W/5 % 100 Ω/1 W/5 %
R 4293	226 476	2		180 kΩ/0,30 W/5 %
R 4294	226 476	2		180 kΩ/0,30 W/5 %
R 4295	223 262	1		27 kΩ/0,30 W/5 %
R 4296	223 265	2		1,2 kΩ/0,30 W/5 %
R 4297 R 4298	223 264 223 219	1 2		1 kΩ/0,30 W/5 % 22 Ω/0,30 W/5 %
R 4299	223 219	2		47 kΩ/0,30 W/5 %
R 4300	223 219	2		22 Ω/0,30 W/5 %
R 4301	223 212	2		47 kΩ/0,30 W/5 %
R 4303	223 898	2		10 kΩ/0,30 W/5 %
T 4290 T 4291	239 465 220 538	1		BC 548 A BC 327/16
T 4291	220 536	2		BC 337/16
T 4293	220 537	2		BC 337/16
			Grundplatte	
380	243 188	1	Grundplatte kp	
381	243 190 243 192	3	Federleiste Federleiste	5-polig 9-polig
383	227 467	2	Sechskantblech	
384	235 847	1	Gabel	
385 386	240 308	1	Halteblech Stellbuchse	
387	240 331 240 330	1	Stellschraube	
S 1	235 504	2	Schalter	
S 2	235 504	2	Schalter	
S 3 S 4	235 837 235 837	2	Schalter Schalter	
C 4220	235 906	2	Folie	100 pF/630 V/ 5 %
C 4223	222 212	1	Elyt	100 μF/ 25 V
C 4224	235 569	2	Folie	220 pF/630 V/ 5 %
C 4225 C 4226	217 862 228 704	2 2	Keramik Folie	22 pF/500 V/10 % 4,7 nF/ 63 V/ 5 %
C 4227	235 619	2	Folie	0.68 µF/100 V/ 5 %
C 4228	222 219	6	Elyt	4,7 μF/ 25 V
C 4229	222 219	6	Elyt	4.7 μF/ 25 V
C 4230 C 4231	222 219 226 451	6	Elyt	4,7 μF/ 25 V 22 μF/ 25 V
C 4232	228 765	2	Elyt	100 µF/ 25 V
C 4233	228 765	2	Elyt	100 μF/ 25 V
D 4220	223 906	8		1 N 4148
D 4221 D 4222	223 906	8		1 N 4148 1 N 4148
D 4223	226 443	4		1 N 54 A
D 4224	226 443	4		1 N 54 A
D 4225	223 906	B		1 N 4148 1 N 4148
D 4226 L 4220	223 906 226 406	8 2	Spule	1 10 4148
R 4220	235 859	4	Steller	5 kΩ/lin.
R 4221	235 859	4	Steller	5 kΩ/lin.
R 4222	235 923	4	Steller	250 k Ω /lin.
R 4223	235 923	4	Steller	250 kΩ/lin.
R 4224 R 4225	226 509 226 509	8	Steller Steller	250 k Ω /lin. 250 k Ω /lin.
R 4227	223 884	2		4,7 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4228	235 868	2		1,5 MΩ/0,25 W/ 5 %
R 4229	228 261	4		47 kΩ/0,25 W/ 5 %
R 4230 R 4232	228 261 228 250	1		47 k Ω /0,25 W/ 5 % 2,2 k Ω /0,25 W/ 5 %
R 4233	216 695	1		120 Ω/0,25 W/10 %
R 4234	228 256	2		2,7 kΩ/0,25 W/ 5 %
	226 509	8	Steller	25 kΩ/lin.
R 4235 R 4236	226 509	25	Steller	25 kΩ/lin,

Pos.	Art,-Nr.	Stck	Bezeichnung
R 4238	228 250	1	2,2 kΩ/0,25 W/ 5 %
R 4239	224 058		6,8 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4240	223 216	2	2,2 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4241	229 940	2	3,3 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4242	223 215	2	22 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4243	227 263	2	560 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4244	223 264	2	1,0 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4245	223 898		10 kΩ/0,30 W/ 5 %
R 4246	216 838		1,5 kΩ/0,25 W/ 5 %
R 4247	216 352	1	6,8 kΩ/0,25 W/ 5 %
R 4250	223 212	1	47 kΩ/0,30 W/ 5 %
T 4220 T 4221	209 862 209 862	4	BC 172 C BC 172 C
388	235 307	1	Verstärkerblech
389	210 475	2	Zylinderschraube AM 3 x 5
			Netzteil
390	241 732	1	Netzteil kpl.
391	210 480	1	Zylinderschraube AM 3 x 6
392	227 467	11	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5
393	213 288	1	Schmelzeinsatz T 0,800
393	217 883	1	Schmelzeinsatz T 0,630
394	223 834	1	
			Federleiste 7-polis
C 130	266 586	1	Elyt 100 μF/ 40 V
0 131	226 457	1	Elyt 470 μF/ 40 V
C 132	226 455	1	Elyt 100 μF/ 25 V
133	222 495	2	0.1 µF /250 V/5 %
C 134	222 495	2	0,1µF/250 V/5 %
D 130	226 501	4	1 N 4002
D 131	226 501	4	1 N 4002
D 132	226 501	4	1 N 4002
D 133	226 501	4	1 N 4002
D 134	235 565	1	ZPY 20
R 130	235 563	1	1,5 Ω/1,0 W/10 %
		1	
	235 799	1	150 Ω/0,30 W/ 5 %
R 132	223 207	1 1	330 Ω/0,30 W/ 5 %
T 130	226 472	1	BD 233/16
			Regierplatte
400	243 185	1	Reglerplatte
401	210 475	2	Zylinderschraube
402	210 155	1	Zahnscheibe
403	243 194	1	Steckerleiste 10-police
404	235 811	11	Microschalter
C 4160	223 278	2	Keramik 330 pF/500 V/10 %
C 4161	226 453	7	Elyt 47 µF/ 16 V
C 4162	217 862	2	Keramik 220 pF/500 V/10 %
C 4163	226 451	1	Elyt 22 µF/ 25 V
2 4164	222 219	2	Elyt 4,7 μF/ 25 V
2 4165			
	226 459	8	Folia $0.1 \mu\text{F}/100 \text{V}/5 \%$
4166	226 453	7	Elyt 47 μ F/ 16 V
C 4167	226 459		Folie 0,1 μF/100 V/ 5 %
2 4168	222 213	2	Elyt 1 μ F/ 50 V
4169	226 459	8	Folie 0,1 μF/100 V/ 5 %
C 4170	226 459	8	Folie 0,1 µF/100 V/ 5 %
4171	222 213	2	
A 100 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			
C 4172	226 453 226 453	7	Elyt 47 μF/ 16 V Elyt 47 μF/ 16 V
R 4160	226 477	4	220 Ω/0,30 W/5 %
R 4161	235 876	2	390 \$2/0,30 W/5 %
R 4162	224 600	2	39 kΩ/0,30 W/5 %
R 4163	223 258	2	220 kΩ/0,30 W/5 %
R 4164	223 216	9	2,2 kΩ/0,30 W/5 %
R 4165	223 214	2	2,7 kΩ/0,30 W/5 %
R 4166	226 477	4	220 Ω/0,30 W/5 %
R 4167	223 897	2	100 kΩ/0,30 W/5 %
	223 898	1	10 kΩ/0,30 W/5 %
	223 896	4	2,2 MΩ/0,30 W/5 %
		100	10 kΩ/log.
R 4169	235 817	4	10 K28/100.
R 4169 R 4170	235 817	100	
R 4169 R 4170 R 4171	235 817 229 940	4	3,3 kΩ/0,30 W/5 %
R 4169 R 4170 R 4171 R 4172	235 817 229 940 229 927	4 2	3,3 kΩ/0,30 W/5 % 3,9 kΩ/0,30 W/5 %
R 4168 R 4169 R 4170 R 4171 R 4172 R 4173 R 4174	235 817 229 940	4	3,3 kΩ/0,30 W/5 %

Pos.	ArtNr.	Stck	ck Bezeichnung					
C 4147	222 219	В	Elyt	4,7 μF/ 25 V				
C 4148	226 453	2	Elyt	47 μF/ 16 V				
C 4149	223 278	2	Keramik	330 pF/500 V/10 %				
C 4150	222 219	8	Elyt	4,7 µF/ 25 V				
C 4151	222 219	8	Elyt	4,7 µF/ 25 V				
D 4145	226 725	1		BZX 83 C 6 V 2				
R 4145	223 218	2		82 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4146	223 884	2		4,7 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4147	223 214	2		2,7 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4148	223 262	2		27 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4149	235 507	2		180 Ω/0,30 W/5 %				
R 4150	228 740	2		120 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4151	223 216	4		2,2 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4152	223 268	2		150 Ω/0,30 W/5 %				
R 4153	223 216	4		2,2 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4154	223 897	2		100 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4155	223 215	2		22 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4156	2000	4		3,3 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4157	229 940	4		3,3 kΩ/0,30 W/5 %				
T 4145	226 898	2		BC 550 C				
T 4146	235 921	4		BC 239 C				
T 4147	235 921	4		BC 239 C				
			Mic-Buchsenplatte					
420	243 186	1	Mic-Buchsenplatte					
421	240 880	1	Phono-Buchse					
422	240 880	2	Mic-Buchse					
C 4140	222 213	2	Elyt	10 μF/50 V				
C 4142	216 414	1	Keramik	0,1 µF/16 V				
R 4140	223 898	2		10 kΩ/0,30 W/5 %				
R 4142	235 507	2		180 Ω/0.30 W/5 %				

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung				
A 4175	235 817	4	Flachbahnregler	1	$k\Omega/log$.		
R 4176	229 940	4		3,3	kΩ/0,30 W/5 %		
R 4177	224 059	2		33	kΩ/0,30 W/5 %		
R 4178	228 255	2		10	kΩ/0.25 W/5 %		
R 4179	235 686	2		820	kΩ/0.30 W/5 %		
R 4180	235 539	4	Steller	5	kΩ/lin.		
R 4181	228 738	2		560	Ω/0,30 W/5 %		
R 4182	228 741	2		270	Ω/0.30 W/5 %		
R 4183	223 216	0		2,2	"kΩ/0,30 W/5 %		
R 4184	223 216	9		2,2	kΩ/0,30 W/5 %		
R 4185	235 576	2	Steller	220	Ω /lin.		
R 4190	235 539	4	Steller	5	kΩ/lin.		
R 4191	223 216	9		2,2	kΩ/0,30 W/5 %		
R 4195	235 537	1	Steller	10	$k\Omega/lin$.		
T 4160	226 898	2			BC 550 C		
T 4161	235 921	2			BC 239 C		
T 4162	209 863	6			BC 173 C		
T 4163	209 863	6			BC 173 C		
T 4164	209 863	6			BC 173 C		
T 4165	220 537	1			BC 337/16		
			DIN-Buchsenplatt	8			
410	243 187	1	DIN-Buchsenplatt	е			
411	227 467	1	Sechskantblechsch	raube	BZ 2,9 x 6,5		
412	240 309	1	Schild-Buchsenein	heit			
413	243 190	1	Federleiste		5-polig		
414	233 601	1	Buchse		5-polig		
415	233 600	1	Umschalter		3-polig		
416	233 547	1	Verbindungsschiel	per			
417	235 572	4	Einbauplatțe				
C 4145	222 219	8	Elyt	4,7	μF/ 25 V		
C 4146	217 862	2	Keramik	22	pF/500 V/10 %		

Änderungen vorbehalten!



^{**}Teile nicht abgebildet